

DER UNFALL- MELDEDIENST FÜR ALLE PKW

Schnell und unkompliziert installiert, ist der Unfallmeldedienst mit dem Unfallmeldestecker eine einfache Nachrüstmöglichkeit zur Unfallerkennung. Im Schadensfall setzt er automatisch einen Notruf ab - so ist Hilfe sofort unterwegs.



UMD
Hilfe unterwegs.



Richtig einrichten, sicher fahren: Machen Sie
Ihren Unfallmeldestecker startklar!
Allzeit gute Fahrt - Ihr Unfallmeldedienst.



DER UNFALLMELDESTECKER FÜR IHRE SICHERHEIT

Jedes Jahr verunglücken in Deutschland 400.000 Menschen bei Verkehrsunfällen. Jede Minute wird ein Mensch dabei verletzt, alle zwei Stunden stirbt ein Mensch auf deutschen Straßen. Durch die eCall-Technologie könnten nach Angaben der EU-Kommission 2.500 Verkehrstote pro Jahr in Europa vermieden werden. Mit dem Unfallmeldestecker haben Sie die direkte Verbindung zum Unfallmeldedienst (UMD) im Auto. Er sorgt bei einem Unfall für schnelle Hilfe - ganz automatisch.

DIE FUNKTIONEN DES UNFALLMELDEDIENSTES

1. Automatisches Auslösen



Im Falle eines Unfalls löst die Unfallmelde-App bei angeschlossenem Unfallmeldestecker automatisch eine Unfallmeldung aus. Die Unfallmelde-App setzt sich dabei selbstständig - sowohl telefonisch als auch mittels eines Datenpaketes - mit dem Unfallmeldedienst Ihrer Versicherung in Verbindung.

2. Manuelles Auslösen




Wollen Sie einen schweren Unfall melden, so drücken Sie den linken Alarmknopf (Rettung anfordern) in der Unfallmelde-App. Im Falle einer beabsichtigten Pannenmeldung klicken Sie auf den rechten Alarmknopf (Unfall/Panne). Die Unfallmelde-App setzt sich über Ihr Smartphone mit dem Unfallmeldedienst in Verbindung.

Der Unfallmeldedienst benötigt für den Betrieb einen ausreichenden Empfang des Mobilfunknetzes. Bei schlechtem Empfang wird über einen technisch robusteren Übertragungsweg (SMS) eine Unfallmeldung gesendet. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Welche technischen Voraussetzungen Ihr Smartphone erfüllen muss, erfahren Sie unter www.umd.mobi.de

STARTKLAR. RICHTIG EINRICHTEN. SICHER FAHREN.



1. Installieren und starten Sie die App "Öffentliche Unfallmeldedienst". Geben Sie die geforderten Informationen ein.



2. Stecken Sie den Unfallmeldestecker in eine 12V-Steckdose Ihres Fahrzeugs. Beim Einschalten der Zündung des Fahrzeugs signalisiert das Blinken der LED-Anzeige am Unfallmeldestecker, dass er mit Strom versorgt wird.



3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones und öffnen Sie die App "Öffentliche Unfallmeldedienst". Wählen Sie im Menü „Unfallmeldestecker registrieren“ und folgen Sie den Anweisungen.

WEITERE INFORMATIONEN ZUM UNFALLMELDEDIENST

Weitere Informationen zum Unfallmeldedienst finden Sie unter www.oeffentliche.de/unfallmeldedienst. Außerdem steht Ihnen unsere UMD-Hotline unter der Telefonnummer 02 11 / 53 63 62 12 zur Verfügung. Wir helfen Ihnen gern weiter.